




Instruksi pemasangan, pemakaian dan perawatan

Installation, use and care instructions




Cylinder tidak dipasang secara paksa dengan alat seperti palu

Cylinder must not be installed with force by tools such as hammer



Anak kunci dibuka menggunakan tangan dan bukan menggunakan alat seperti obeng

Key must be opened with hand and not with tools such as screwdriver




Gagang pintu dan anak kunci tidak dioperasikan dalam waktu yang bersamaan


Handle and key must not be operated at the same time.

Instruksi pemasangan, pemakaian dan perawatan


Installation, use and care instructions



Anak kunci yang patah tidak dipakai untuk mengoperasikan cylinder
Broken key must not be used to operate cylinder



Anak kunci harus masuk secara sempurna sebelum mengoperasikan cylinder
Key must be fitted perfectly before operating cylinder



Anak kunci tidak digunakan secara bersamaan dari kedua sisi
Key must not be used simultaneously from two sides

Exeption: emergency exit function



Untuk perawatan, cylinder tidak diberikan minyak
For maintenance, do not use oil on cylinder



twice a year

Untuk perawatan, cylinder diberikan cairan graphite dua kali dalam satu tahun

For care, cylinder must be given graphite liquid twice a year



Graphity

oder/or

Graphit